

## COMMENT FONCTIONNE SAM



### L'heure du coucher

Dans la soirée, vous fermez les yeux de Sam, avec votre enfant. L'écran LCD de Sam écran s'allume en bleu foncé.



### Just un peu plus de temps


Une demi-heure avant que SAM n'ouvre ses yeux, il changera la couleur de son écran en vert, indiquant 'Tu y es presque, attends juste encore un peu'. Les 12 étoiles disparaîtront de l'écran l'une après l'autre, créant un compte-à-rebours pour les 30 minutes restantes.



### OK de se lever

Lorsque le moment du lever, sélectionné par vos soins bien sûr, sera venu, SAM ouvrira ses yeux, allumera son écran blanc et affichera un soleil. Jusqu'à une heure après l'ouverture des yeux il peut sonner une alarme.

## LES BOUTONS



## LA PREMIÈRE UTILISATION

### 1. ALIMENTATION



### 2. CONFIGURATION DE L'HEURE



- Confirmez ▶
- Sélectionnez AM/PM/24 hrs ▲ ▼
- Confirmez ▶
- Réglez l'heure ▲ ▼
- Confirmez ▶
- Quitter le menu ◀


## OK DE SE LEVER

### À UN MOMENT BIEN PRÉCIS



- Keylock OFF ▲ + ▶
- Press DOWN ▼
- Select AM/PM/24 hrs ▲ ▼
- Confirm ▶
- Set time ▲ ▼
- Confirm ▶
- Select ON/OFF sound alarm ▲ ▼
- Confirm ▶
- Set # minutes after eyes open ▲ ▼
- Bevestig ▶

### APRÈS UN CERTAIN NOMBRE DE MINUTES



- Keylock OFF ▲ + ▶
- Press UP ▼
- Set minutes ▲ ▼
- Confirm ▶
- Select ON/OFF sound alarm ▲ ▼
- Confirm ▶
- Set # minutes after eyes open ▲ ▼
- Confirm ▶

Remarque:  
Sam ferme les yeux maintenant. Pour les ouvrir appuyez le bouton M pendant 3 sec.

## FERMER LES YEUX DE SAM

### A SE REVEILLER A UN MOMENT BIEN PRÉCIS




- Verrouillage OFF ▲ + ▶
- Appuyez BAS bouton pour 3 sec ▼

### A SE REVEILLER APRÈS UN CERTAIN NOMBRE DE MINUTES



- Verrouillage OFF ▲ + ▶
- Appuyez HAUT bouton pour 3 sec ▲

## D'AUTRES PARAMÈTRES



- Verrouillage OFF ▲ + ▶
- Appuyez M-bouton ◀
- Sélectionnez une icône ▲ ▼
- Confirmez ▶
- Changez paramètres ▲ ▼
- Confirmez ▶
- Quittez menu ◀

	<b>Fonction DEMO</b> Elle couvre l'ensemble du rituel du coucher en 20 secondes.		<b>Le volume d'alarm sonore</b>
	<b>Minuterie de la veilleuse</b> • 5-15-30 minutes ou continue. • Fixé à 5 minutes lorsque utilisez des piles		<b>Signal sonore:</b> 1. Moutons 2. Oiseaux 3. Signal sonore classique
	<b>Luminosité de l'affichage</b> Sélectionnez la luminosité la plus basse lorsque utilisez des piles.		<b>L'heure:</b> • AM/PM ou 24 hrs

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Alimentation

- SAM fonctionne sur AC/DC (adaptateur inclus) et avec piles (4 x 1.5 V, non incluses).
- Si vous utilisez des piles nous vous conseillons de configurer la veilleuse et d'utiliser une lumière d'achage faible pour préserver la durée des piles. Les autres configurations consomment l'énergie des piles bien plus rapidement.
- Si vous souhaitez gader la veilleuse allumée pour une période prolongée, nous vous conseillons d'utiliser l'adaptateur fourni.
- Les piles ne se rechargeront PAS au moyen de l'adaptateur. Vous pouvez utiliser des piles rechargeables que vous avez chargées vous-même auparavant.
- Nous vous conseillons d'insérer les piles même si vous utilisez l'adaptateur, afin de ne pas perdre les configurations entrées dans l'horloge en cas de sous-alimentation.

### Verrouillage

- Après 15 secondes le verrouillage sera activé automatiquement, de sorte que votre enfant ne puisse pas modifier les données de configuration par lui-même.
- Dans la partie supérieure de l'écran LCD, le symbole de verrouillage apparaîtra lorsque SAM est verrouillé.
- Mieux vaut ne pas montrer à votre enfant le fonctionnement du verrouillage.

### Piles usées

Lorsque utilisez des piles, le symbole des piles vides apparaît au centre de l'écran lorsque ces dernières sont usées. Il vous faut renouveler les piles rapidement.

### Réinitialisation:

Si pour une raison ou une autre SAM ne fonctionne pas bien, pressez le bouton de réinitialisation (reset) en bas.

Q. Existe-t'il une fonction démo pour montrer à mon enfant le fonctionnement de Sam?

A. Oui, cette démo se trouve dans le menu de configuration. Elle couvre l'ensemble du rituel du coucher en environ 20 secondes.

Q. Comment puis-je savoir si mon horloge est activée?

A. En haut de l'écran LCD vous verrez les symboles des fonctions activées, que ce soit le symbole de l'heure du coucher ou de l'heure du réveil, avec en option le symbole du signal sonore.

Q. Comment puis-je voir si l'horloge est verrouillée?

A. Dans la partie supérieure de l'écran LCD le symbole de verrouillage apparaîtra quand il sera activé.

Q. SAM n'ouvre pas ses yeux à l'heure du réveil

A. Les piles sont certainement épuisées. N'utilisez que des piles alcalines neuves.

Q. Si je ne souhaite pas que le signal sonore retentisse, ai-je besoin de modifier le volume dans le menu de configuration?

A. Non, ce n'est pas nécessaire. En activant l'horloge, vous pouvez éteindre ou allumer le signal avec ON ou OFF.



Balayez pour des instructions détaillées ou visitez [www.zazu-kids.nl/gr1](http://www.zazu-kids.nl/gr1)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Cette veilleuse ZAZU est conforme aux normes EU suivantes:

- La norme ERP EC 1275/2009 pour l'horloge EC 278/2009 concernant les sources d'alimentations externes.
- La Norme Basse Tension: 2006/95/EC
- La Norme EMC: 2004/108/EEC
- La Norme RoHS: 2011/65/EU

Lorsque vous vous débarrasserez de cet équipement, merci de nous aider à protéger l'environnement par les moyens adéquats. Vos autorités locales vous guideront vers les installations approuvées pour l'élimination des déchets.

Fabriqué et distribué par:

ZAZU  
Posbus 299  
3740 AG Baarn  
Les Pays Bas

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. Comment peut-on revenir à l'écran du jour si je suis 'perdu' dans le menu ou les yeux se ferment spontanément?

A. Appuyez sur le M-bouton pendant 3 secondes et SAM ouvre les yeux et revient à l'écran de jour

Q. Lorsque l'objet est éteint, l'horloge garde-t-elle l'heure exacte en memoire?

A. Lorsqu'elle est éteinte, l'horloge ne conserve pas ses paramètres sauf si les piles sont à l'intérieur.

Q. Parfois les boutons ne réagissent pas lorsque j'appuie dessus.

A. Il est probable que le verrouillage soit activé. Pour déverrouiller, appuyez sur HAUT et OK simultanément pendant 1 seconde.

Q. Combien de temps puis-je utiliser la veilleuse avec les piles?

A. Lorsque vous utilisez les piles, assurez-vous de posséder des alcalines de bonne qualité. Nous vous conseillons également de limiter la lumière de veille à 5 minutes et de sélectionner une luminosité faible. De cette manière, les piles pourront durer au moins 4 semaines.

Q. Puis-je isoler l'heure de réveil de l'heure du signal sonore?

A. Oui, lorsque vous configurez l'heure du coucher ou du réveil, vous pouvez programmer le signal sonore séparément..

Q. Comment puis-je faire en sorte d'empêcher mon enfant de jouer avec les boutons et de modifier les paramètres?

A. L'horloge entrera en mode de verrouillage automatiquement après 15 secondes. Manuellement vous pouvez appuyer les boutons HAUT and OK simultanément.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Votre horloge est un dispositif sans danger à basse tension, alimenté par un petit chargeur ou par des piles de 4 x 1.5V AA.

Pour assurer votre sécurité et la qualité de votre horloge, veuillez observer les précautions d'usage:

- Ce produit n'est pas un jouet. Assurez-vous de ne pas le laisser à la portée des enfants en bas-âge et ne les laissez pas jouer avec le chargeur, le câble de connexion ou les piles.
- Conservez le produit à l'écart de l'eau ou de l'humidité.
- L'horloge a été conçue pour être résistante, mais peut se briser en cas de chute.
- Le câble de connexion est de basse tension mais doit être traité avec soin pour des raisons de sécurité.
- L'accès à l'adaptateur AC/DC ne doit pas être obstrué lors de son utilisation.
- Si une décharge électrostatique perturbe le bon fonctionnement de la veilleuse, appuyer sur le bouton preset (présélection).
- Cet appareil ainsi que l'adaptateur AC/DC ne doivent pas être exposés aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets contenant du liquide, tels les vase sur l'appareil ou sur l'adaptateur AC / DC
- N'utiliser qu'avec l'alimentation fournie avec la veilleuse.

IMPORTANT! A CONSERVER COMME REFERENCE ULTERIEURE.



# SAM

Aide à dormir & Veilleuse

